

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7В1

САМОБРЪСНАЧКА

**МАШИНКА ЗА
ПОДСТРИГВАНЕ**

ТРИМЕР ЗА НОС

**ТРИМЕР ЗА БРАДА
И МУСТАЦИ**

**МИКРО
САМОБРЪСНАЧКА**

**ВАРИРАЩИ ГРЕБЕНИ
ЗА ПОДСТРИГВАНЕ**



- СВЕТИЛННА ИНДИКАЦИЯ
- БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ
- ПРЕЗАРЕЖДАЩА СЕ БАТЕРИЯ
- ВИСОКА РЕЖЕЩА СПОСОБНОСТ

- **МОЩНОСТ:** 9W
- **ЗАХРАНВАНЕ:**
220-240V, 50-60HZ

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате някакъв електроуред — особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително и тези, изброени по-долу:

ОПАСНОСТ

За да избегнете риска от нараняване и инциденти причинени от токов удар:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате в захранващата мрежа на банята дефектнотокова защита (RCD) с номинален ток на утечка не повече от 30mA. Обърнете се за съвет към квалифициран електротехник.
- Изключвайте електроуредата от контакта преди да го почистите.
- Никога не оставяйте електроуредата на място от където може да падне или да попадне във вана или мивка.
- Не го използвайте, докато сте във ваната или под душа.
- Не го потапяйте във вода или други течности. Не го оставяйте на влажни места.
- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.

ВНИМАНИЕ: За да избегнете риска от изгаряне, запалване или нараняване:

- Използвайте този електроуред само според

предназначението му, като спазвате изрично инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.

- Този уред не трябва да се оставя без наблюдение когато е включен.
- Дръжте уреда извън обсега на деца!
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Никога не използвайте този уред, ако той е паднал или е повреден по някакъв начин.
- Проверявайте редовно състоянието на зарядното устройство и кабела му.
- Ако зарядното устройство се повреди, то трябва да бъде заменено от вносителя, негов сервизен представител или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Пазете зарядното устройство и кабела му от допир с горещи повърхности.
- Не дърпайте, не огъвайте и не увивайте кабела на зарядното около уреда.
- Не изпускайте уреда и не поставяйте в отворите каквито и да било предмети, докато електроуредът работи.
- Преди да използвате машинката от комплекта, убедете се, че ножовете са правилно поставени и регулирани.

ВАЖНО: ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- При изхвърляне на уреда, не го изхвърляйте заедно с домакински отпадъци. Отнесете го в пункт за рециклиране на битови електроуреди.
- Вградената презареждаща се батерия съдържа вещества, които замърсяват околната среда. Тя трябва да се отстрани от уреда и да се отнесе в пункт за рециклиране на такива материали.
- Батерията се отстранява, когато е изтощена напълно. Не включвайте уреда към зарядното, когато няма батерията.

ЗАРЕЖДАНЕ / ДОЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

- Заредете напълно батерията на уреда преди да го използвате за първи път или когато не сте го използвали дълго време.
- Максимална ефективност и дълъг живот на батерията се постига при зареждане, когато е напълно или почти разредена.
- Зареждайте батерията при температура на средата 5°C - 30°C. Зареждане извън тези граници скъсяват живота на батерията.
- Честото дозареждане на батерията води до намаляване на живота ѝ.
- Уверете се, че уреда е изключен.
- Можете да зарядите батерията, като свържете адаптера към стойката и поставите уреда на място в стойката.
- Включете адаптера в контакт от захранващата мрежа.
- Необходимото време за пълното зареждане на батерията е около 8 часа. Това ще осигури повече от 30 минути работа на уреда.

- След зареждане, изключете първо адаптера от контакта, а след това уреда от стойката.

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЖИВОТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА БАТЕРИЯТА

- След като батерията на уреда е заредена за първи път, не я дозареждайте. Използвайте уреда, докато батерията не се изтощи напълно.
- Не зареждайте батерията повече от 10 часа. Това я поврежда.
- Не оставяйте адаптера постоянно включен в мрежата.
- Ако не сте използвали уреда много дълго време, трябва напълно да зарядите батерията - 8 часа.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

ПОДСТРИГВАНЕ НА КОСАТА

- Измийте и подсушете косата.
- Винаги сресвайте косата по посока на растежа на косъма. Не движете машинката прекалено бързо, а бавно и внимателно.
- Използвайте уреда само в домашни условия.
- Използвайте уреда само при напълно заредена батерия.
- Поставете гребена-приставка за подстригване. Трябва да чуete щракване.
- Ако подстригвате за първи път използвайте по-големият гребен, за да не подкъсите прекалено косата.
- За да подстригвате по-ефективно, движете машинката срещу посоката на косъма. Осигурявайте добър контакт между машинката и кожата. Ако се натрупа коса по

вариращия гребен, отстранете гребена и го продухайте или разтръскайте. Също така, можете да използвате четка, за да почистите машинката и гребена.

- Махнете вариращия гребен, ако ще:
 - оформяте линията на косата
 - обирате тила
 - премахвате стърчащи кичури
- Убедете се, че уреда е изключен.
- Махнете гребена-приставка.
- Включете уреда от бутона за включване.
- Извършвайте добре контролирани движения.

Докосвайте кожата внимателно с машинката.

ОЧЕРТАВАНЕ НА БРАДАТА, МУСТАЦИТЕ И БАКЕНБАРДИТЕ

- Убедете се, че уреда е изключен.
- Махнете гребена-приставка.
- Отделете широката приставка за коса, като натиснете освобождаващия бутон.
- Поставете малката приставка за врат и бакембарди на уреда. Трябва да чуете щракване.
- Дръжте уреда с лице надолу, когато използвате тази приставка.

ПРИСТАВКА (ТРИМЕР) ЗА НОС, УШИ И ВЕЖДИ

- Убедете се, че уреда е изключен.
- Махнете вариращия гребен, ако е поставен.
- Отделете широката приставка за коса, ако е поставена, като завъртите приставката в посока на часовниковата стрелка и леко я издърпате нагоре.
- Поставете приставката за нос, уши и вежди на уреда.

Почистване на космите в носа

- Почистете ноздрите си.
- Поставете приставката за нос, уши и вежди на уреда.
- Включете уреда и пъхнете внимателно работната глава на приставката в едната си ноздра.

Внимание: Не вкарвайте края на главата повече от 5 мм в ноздрата.

- Бавно движете края на главата навътре и навън, като в същото време я въртите.
- Изключете уреда, след като свършите работа с него.
- Почиствайте приставката всеки път след употреба.

Почистване на космите в ушите

- Почистете ушната мида и ушния канал преди употреба на уреда.
- Поставете приставката за нос, уши и вежди на уреда.
- Включете уреда и движете внимателно края на главата около ръбовете на външната част на ухото, за да премахнете космите.
- Внимателно пъхнете края на работната глава в ухото.

Внимание: Не вкарвайте края на главата повече от 5 мм в ухото.

- Изключете уреда, след като свършите работа с него.
- Почиствайте приставката всеки път след употреба.

Оформяне на веждите

- Поставете приставката за нос, уши и вежди на уреда.
- Включете уреда и с края на главата отстранете индивидуалните нежелани косми от веждата.
- Поставете края на главата в основата на косъма на веждата.

- Движете по посока на косъма - от носа към края на веждата.

Внимание: Не използвайте уреда за да оформите линията или да премахнете цялата вежда. Не използвайте уреда върху миглите си. Бъдете внимателни и пазете очите си.

- Изключете уреда, след като свършите работа с него.
- Почиствайте приставката всеки път след употреба.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИСТАВКАТА ЗА БРЪСНЕНЕ

- Поставете приставката за бръснене на уреда.
Ще чуete щракване.
- Използвайте тази приставка, за да бръснете по контура, да премахнете наболата нова брада (на 1-2 дни) и да оформите гладка линия на брадата.
- Преди да използвате приставката проверете я дали не е износена или повредена. Ако е така не използвайте приставката. Може да се нараните.
Внимателно допирайте самобръсначката до кожата.
Не натискайте много силно.

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА ЗА УРЕДА

1. Отстранете приставката за подстригване, като я завъртите в посока на часовниковата стрелка и леко я издърпате нагоре от тялото на уреда.
2. Отстранете режещата глава от приставката, като леко я избутате напред. (фиг. 1 и 2)
3. Внимателно почистете ножовете с почистващата четка. (фиг. 3)
4. След почистването поставете 2-3 капки масло в ножовете (фиг. 4)

5. Върнете режещата глава обратно в гнездото, като леко я натиснете. Ще чуете щракване. (фиг.5)



фиг. 1



фиг. 2



фиг. 3



фиг. 4



фиг. 5

- Не използвайте вода при почистване тялото на уреда.
- Винаги изключвайте уреда преди да го почиствате.
- Не използвайте абразивни препарати или препарати съдържащи алкохол, бензол, белина или ацетон.
- Никога не почиствайте и не сменявайте приставките, когато уреда е включен.
- Никога не натискайте силно режещото острие на машинката.
- Никога не докосвайте режещото острие на машинката с твърди предмети.

- Никога не използвайте уреда във ваната, или под душа, не го потапяйте във вода или друга течност.

Всеки път след употреба

- Ако след използване на уреда са се натрупали косми по гребена, отстранете ги. Това може да стане чрез изтръскване или продухване, или с помоща на малка четка.

Почистване след всяко ползване

- Уверете се, че уреда е изключен и не е свързан с електрическата мрежа.
- Махнете всички приставки от него.
- Продухайте и/или изтръскайте космите, които са се събрали по приставката.
- Металната решетка е много нежна и не трябва да се пипа с ръце.
- Не почиствайте решетката с четчица.
- Поставете приставката обратно на уреда, или я приберете на мястото ѝ в стойката.

СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА

- Винаги съхранявайте уреда и приставките, поставени на местата им в оригиналната опаковка. Така ще го предпазите от повреда.
- Приберете уреда на сигурно и сухо място, където няма да падне или нещо да падне върху него.
- Никога не увивайте захранващия кабел около уреда или стойката.



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо до вани, душ-кабини, басейни или други съдове, съдържащи деца.



Всички уреди с марка ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за
България с №48734 / 02.09.2004 г.
от Българското патентно ведомство.

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за
Европа с №948329 / 2007- Женева на Световната
организация за интелектуална собственост.

Артикул: Мултифункционален тример;
Модел: ЕК-291 R

Вносител: Топ Троникс ООД; ЕИК № 130985327
София, ул. П. Панайотов № 12, склад 26

За контакти: тел.: (02) 936 07 89;
(02) 936 00 54; моб.: (088) 566 70 15,
e-mail: elekom.bg@abv.bg,
website: www.elekom.bg