

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мощност: 3W
Волтаж: 240-220V
Честота: 50-60Hz
Работа без кабел: 60 мин.
Зареждане: 8 h.

- **Зареждане:**
8 часа
- **Режим на работа:**
60 мин.
- **Високоскоростен**
мотор
- **Захранване:**
220-240V; 50-60 Hz
- **Мощност: 3W**



МАШИНКА ЗА БРЪСНЕНЕ

МОДЕЛ: ЕК-6569



ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Режеща глава
2. Бутон за включване / изключване
3. LED индикатор за зареждане
4. Тример
5. Прецизно оформяне



4



АКСЕСОАРИ

Захранващ кабел, Четка, Масло за смазване



ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате някакъв електроуред - особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително и тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Изключвайте електроуреда от контакта, преди да го почистите.
- Никога не оставяйте електроуреда на място, от където може да падне или да попадне в мивка.
- Не го потапяйте във вода или други течности. Не го оставяйте на влажни места.
- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
- Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато е включен в захранващата мрежа.
- Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с него.
- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство.
- Никога не оставяйте електроуреда на място, от където може да падне и да се повреди.
- Използвайте този електроуред само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел.
- Ако, захранващия кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне опасност. Не разглобявайте уреда.
- Пазете захранващия кабел от допир с горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не огъвайте и не увивайте захранващия кабел около уреда.
- Никога не удължавайте захранващия кабел.
- Не оставяйте без надзор, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца или инвалиди.

МАШИНКА ЗА БРЪСНЕНЕ

МОДЕЛ: ЕК-6569



- Използвайте уреда само за целта, описана в тази инструкция. Не използвайте приставки, които не се препоръчват от производителя.
- Не използвайте уреда, ако чувствате сънливост.
- Никога не пускайте и не пъхайте предмети в отворите на уреда, тъй като това действие може да доведе до поражение от електрически ток.
- Никога не се опитвайте да премахнете чужди тела от вътрешността на уреда с остър инструмент.
- Винаги изключвайте уреда, когато го оставяте и между отделните операции.
- Не използвайте уреда на открито или на места, където са използвани аерозолни продукти (спрейове). Не работете с уреда на места с наситена кислородна атмосфера.
- Този уред е предназначен за домашна употреба. Не го използвайте с друга цел.
- Не ползвайте уреда, ако някоя от частите му е повредена по някакъв начин. Проверявайте уреда винаги преди да започнете да го ползвате, за да сте сигурни, че всичко с него е наред.
- Не подменяйте компонентите на този уред, за да не се излагате на излишен риск. Този уред не съдържа части, които могат да бъдат заменени или поставяни в друг подобен.

ЗАРЕЖДАНЕ И РАБОТА

1. Машинката трябва да е ИЗКЛЮЧЕНА (OFF).
2. Поставете кабела AC220V в електрозахранването. Индикаторната лампа за зареждане ще светне.
3. Времето за зареждане е 8 часа.
4. Моля, поддържайте дългия живот на батерията, като периодично зареждате батериите.

Внимание:

- a) Когато зареждате машинката, температурата на околната среда трябва да бъде между 5° и 35°C градуса.
- b) Не дръжте машинката включена в захранването дълго време.

1. Убедете се, че машинката е напълно заредена.
2. Включете на позиция за бръснене.
3. Най-добър ефект на бръснене е при суха кожа. Използвайте я най-добре преди или след измиване на лицето.

4. За по-добър ефект извършвайте линейни движения при бръснене.
5. Машинката може да се използва за по-къса брада, а също и за врата.
6. За да се адаптира напълно към този вид бръснене на вашата кожа може да отнеме период от 2 до 4 седмици.
7. След бръснене поставете защитния капак.

ТРИМЕР

С помощта на тримера лесно може да премахнете космите от трудно достъпните места, като носа и ушите.

ПОЧИСТВАНЕ

1. При почистване, моля, внимавайте машинката да не е включена.
2. Почистете внимателно глава с четката.
3. Почиствайте веднъж в седмицата режещата глава и веднъж на всеки два месеца почиствайте вътрешността на главата.
4. Добавяйте по 2 капка смазочно масло, през определен период от време за комфортно бръснене и за продължителен живот на машинката.



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.



Този уред не е подходящ за използване в бани или душ кабинни.



ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство. ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007- Женева на Световната организация за интелектуална собственост.

Армукул: Машинка за бръснене;
Модел: ЕК-6569

Производител: Топ Троникс ООД,
София, бул. „Петко Ю. Тодоров“ 4
вх. А, пк. 1

За контакт: моб.: (088) 566 70 15
e-mail: elekom@elekom.bg,
www.elekom.bg

INSTRUCTION MANUAL

Rated Power: 3W
Rated Voltage: 240-220V
Rated Frequency: 50-60Hz
Working time: 60 min.
Charging time: 8 h.

- **Charge:**
8 hours
- **Of runtime:**
60 min.
- **High-speed**
rotating motor
- **Power supply:**
220-240V; 50-60 Hz
- **Power: 3 W**



BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTION CAREFULLY!

SHAVER

MODEL: EK-6569



THE COMPONENTS

1. Cutter head
2. Switch push plate / switch button
3. LED charging indicator
4. Trimmer

Annex: charging line, brush, supporting knife net, certificate, specification, independent packing box



MATTERS NEEDING ATTENTION

1. Not washing products, please keep the product dry and clean with under the open faucet is prohibited.
2. The products are not going to be used by physical, sensory or mental disabilities or lack of experience and knowledge (including children) to use, unless there are utensils to use them to make the person responsible for their safety. The relevant monitoring or guidance. Take care of children, make sure they don't play with this product.

CHARGING

1. The switch button to 'OFF' tag.
2. Insert the power plug AC220V power supply. Normal charging indicator, said.
3. Charging time is 8 hours.
4. For the sake of the best shaving effect, please send the skin taut, make the beard to the vertical shape, and then to the direction of inverse beard grow slow moving, circle again without circular motion.
5. Shorter more appear to shave beard, neck hair also can shave.
6. To ensure the longevity of battery,

PLEASE NOTE:

- a) the environment temperature between 5 to 35 degrees to charge and store the razor,
- b) don't shaving knife connected to the power supply for a long time.

FOR SHAVING

1. Ensure the razor to fully charge.
2. To push on open key to (on) position, shaving.
3. The best shaving effect, dry skin. So it's best before or after washing a face wash a face in a while time to use the razor.
4. For the sake of the best shaving effect, please send the skin taut, make the beard to the vertical shape, and then to the direction of inverse beard grow slow moving, circle again without circular motion..
5. More can shave the beard appeared, shorter, the neck hair also can shave.
6. Please note: your skin may need to 2 to 4 weeks can't completely adapt to the shave must be knife system.
7. Good will protect cover after shaving.

THE TRIMMER

If the fix scissors function before shaving razor, please fix scissors, first launched, short beard of the reoccupy after shave their net.

CLEAN

1. When cleaning, please make sure the power switch is not open.
2. The net knife, brush the beard chips brush. After cleaning the knife head, and gently put back in place. Cleaning should be handled with care, to avoid damage to any component.

SHAVER

MODEL: EK-6569



3. Cleaning once a week. The storage room, every two months to clean a cutter head.
4. You can use to get rid of the oil liquid (such as alcohol) clean the shaver head. Clean finished please add a drop of special lubricating oil, so that the cutter head lubrication, and can ensure the shaving comfort, and ensure that the cutter head longer service life.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

1. Contains substances that may pollute the environment built-in rechargeable battery. Discarded products, must remove the battery, and the product will be sent to the recovery point of the official.
2. In removing the battery, ensure the appliance must be power off and ensure the battery is dead; if there are more than electricity, open the machine until the engine is stopped. Remove the battery, do not put the shaving and the power supply are connected together.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 - GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM BULGARIAN PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION

Article: Shaver; **Model:** EK-6569

Manufacturer: Top Troniks LTD., Sofia,
4, Petko Y. Todorov Blvd., Ent.A, p.b.1

Contacts: mob.: +359 (088) 566 70 15,
e-mail: elekom@elekom.bg
www.elekom.bg