

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



- **ГЕНЕРАТОР НА ЙОНИ**
- **КОНЦЕНТРАТОР**
- **БУТОН СТУДЕН ВЪЗДУХ**
- **2 СТЕПЕНИ НА РЕГУЛИРАНЕ
НА ТЕМПЕРАТУРАТА**
- **2 СПЕНИ НА РЕГУЛИРАНЕ
НА ВЪЗДУШНАТА СТРУЯ**
- **AC 220-240V/ 50-60 HZ**
- **МОЩНОСТ: 2000 W**

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СЕШОАР С ЙОНИЗАЦИЯ


Модел: ЕК-6600



ОПИСАНИЕ НА УРЕДА



- 1 - РЕГУЛАТОР НА ТЕМПЕРАТУРАТА
- 2 - РЕГУЛАТОР НА ВЪЗДУШНАТА СТРУЯ
- 3 - БУТОН "СТУДЕН ВЪЗДУХ"
- 4 - ЗАДЕН ОТВОР ЗА ВЪЗДУХ
- 5 - ПРЕДЕН ОТВОР ЗА ВЪЗДУХ (ГОРЕЩО)
- 6 - СКОБА ЗА ЗАКАЧАНЕ



ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

- Не използвайте този електроуред на открито.
- Не включвайте уреда, преди да сте проверили захранващото напрежение на вашата мрежа, дали отговаря на посоченото върху уреда.
- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Не потапяйте кабела, щепсела или електроуреда във вода или други течности, за да предотвратите опасността от пожар, токов удар и нараняване на хора.
- Не допускайте, кабела да се докосва до горещи повърхности.
- Винаги изключвайте уреда, когато не го използвате, дори и за малко време.
- Изключвайте електроуреда от контакта винаги, преди да го почистите.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те не са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.

- Никога не използвайте този електроуред, ако той е паднал или е повреден по някакъв начин.
- Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел.
- Ако захранващия кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен представител или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Не дърпайте, не огъвайте и не увивайте захранващият кабел около електроуред.
- Не използвайте този електроуред за друго, освен за това за което е предназначен.
- Когато е включен, никога не го оставяйте върху покривки, килими, одеяла и други подобни горими материали.
- Когато използвате сешоара, винаги проверявайте дали входните и изходни отвори за въздух са чисти.
- Сешоарът е с вградена защита срещу прегряване. Когато, се блокира някой от отворите за въздух, уредът спира автоматично. След като изстине, се включва отново автоматично.
- Изключвайте сешоара от бутона, когато се налага да прекъснете сушенето на косата си за известно време и изключвайте от контакта, когато сте приключили със сушенето.
- Съхранявайте го на места недостъпни за децата.
- Не пипайте електроуред с влажни ръце.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕШОАРА

- След като сте измили косата си, първо я подсушете добре с кърпа и след това използвайте сешоара.
- Включете сешоара и изберете посредством бутоните необходимия режим на работа (температура и сила на въздушната струя).

СЕШОАР С ЙОНИЗАЦИЯ

Модел: ЕК-6600



ВКЛЮЧВАНЕ

Регулатор на струята

0 - сешоарът е изключен

I - умерена въздушна струя

II - силна въздушна струя

Регулатор на температурата

0 - студен въздух

I - средна температура (800W)

II - висока температура (2000W)

ВНИМАНИЕ! Когато, използвате сешоара в банята, изключете го от контакта веднага щом свършите с използването му, тъй като близостта му с водата е рискована, дори когато сешоара е изключен от бутоните.

ПОЧИСТВАНЕ И ГРИЖА

- Винаги изключвайте от контакта преди да почистите сешоара.
- Не го потапяйте във вода. Пазете го от прах и мазнини. Редовно почиствайте от прах и косми предпазните мрежи като използвате малка четка.
- Можете да почистите сешоара с влажна мека кърпа и след това да го подсушите добре.
- Съхранявайте уреда на сухо и хладно място. Пазете далеч от деца.



Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадания, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране.



- Този уред не е подходящ за използване в бани или душ кабинки.



ВСИЧКИ УРЕДИ С МАРКА ЕЛЕКОМ ОТГОВАРЯТ НА БДС!

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 на 02.09.2004г. от Българско патентно ведомство

Вносител: Топ Троникс ООД; София, ул. "П. Панайотов" 12, магазин 25
Артикул: Сешоар; Модел: ЕК-6600

За контакти: тел.: (02) 936 07 89; (02) 936 00 54; моб.: (088) 566 70 15
e-mail: elekom.bg@abv.bg, website: www.elekom.bg

INSTRUCTION MANUAL



- **ION GENERATOR**
- **CONCETRATOR**
- **COOL SHOT BUTTON**
- **2 WORK SETTINGS OF TEMPERATURE CONTROL**
- **2 WORK SETTINGS OF AIR SPEED CONTROL**
- **AC 220-240V/ 50-60 HZ**
- **MAX. POWER: 2000 W**

BEFORE USING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTION CAREFULLY!

HAIR DRYER-IONIC

Model: EK-6600



SAFETY INSTRUCTIONS

- In case you give the appliance to another person, then you should also supply them with these instructions for use.
- The instruction manual includes important safety precautions, as well as information with regards to the proper use of the appliance.
- Read the instruction manual, store them and pass them along to any future owner of the appliance. The instruction manual is handed with the purpose of your own safety!
- Before connecting the appliance to the power supply, check that the voltage indicated on the data plate at the bottom of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your house.
- The appliance is intended for drying and styling your hair only.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Make sure that children do not use this appliance as a toy.

ATTENTION: TO AVOID THE DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THE PACKAGING MATERIAL AWAY FROM CHILDREN.

- The appliance is intended for household use only and use only according to the instructions.
- Never use the appliance for any other purpose than those described in the instructions.
- Make sure that the function/ speed selector is set to the "0" position before plugging the appliance to the mains.
- Never leave the appliance unattended when it is plugged in.
- Never place the appliance on soft cushions or blankets, while in use to avoid risk of blocking the air inlet and outlet.
- Do not cover the air inlet, outlet or the concentrator. Keep them clean and free of hair, fluff and dust.
- Never operate the appliance while asleep.
- Never place any objects inside the air inlet or outlet.
- Do not use attachments other than those provided by the supplier for the specific model.
- Make sure that your hair is not too close to the air inlet on the back of the appliance.
- Do not touch the air outlet, while the appliance is in use.
- To avoid damaging of the hair, the air outlet should not be too close to the hair while drying.
- Do not use the appliance in the case:
 - the power cord is damaged
 - the appliance has any visible damage
 - THE APPLIANCE HAS FALLEN DOWN.

CAUTION: To avoid risk of shock, never use the appliance with wet or damp hands, inside the bathtub or shower or above the washbin filled with water. If the appliance falls into water, pull the power plug out of the power socket immediately! Never come near the when the appliance is plugged.

- Always unplug the appliance and allow it to cool down before cleaning or in the case of damage.

- Before connecting the appliance to the mains, completely unwind the power supply cable and check that it is in perfect condition.
- Do not place the appliance on top or near any source of heat (hot gas, or electric burner or heated oven) or on top or near surfaces where it can get wet.
- Do not allow the power cable hanging over the edge of the table or counter or touching hot surfaces.
- Do not pull the power cord over sharp edges. Keep the power cord away from hot or wet surfaces.

GENERAL DESCRIPTION



USE OF THE APPLIANCE

- Wash your hair and dry thoroughly.
- Comb your hair. Do not use hairspray or other flammable chemical hair care products.
- Select the cool shot position for a good protection on hair which has been dried and made up.
- Use high speed and high heat setting to produce a very fast airflow, ideal for quick drying.
- Use low speed and heat setting for styling.

SWITCH ON OF THE APPLIANCE

TEMPERATURE

- I - Gently dry the Hair
- II - Provides the suitable drying temperature and gives protection from overheating the hair
- 0 - Off (Hair dryer is switched off)

AIRFLOW

- I - Gentle airflow and fast drying
- II - Strong airflow and fast drying
- 0 - Off (Hair dryer is switched off)

- Press the function / speed selector to the relevant position to choose desired speed.
- The other switch regulates different temperatures, for cool wind.

HAIR DRYER-IONIC

Model: EK-6600



CLEANING AND STORAGE

- Always shut off the appliance, by pushing the function/ speed selector to the "0" position and disconnect the power cord from the supply mains before any cleaning or maintenance operations. To avoid the danger of burns, allow the appliance to cool down completely before cleaning.
- Make sure the air inlet and outlet, the concentrator and the main body of the appliance are clean. Protect the appliance from dust, dirt and fluff.
- From time to time remove dust and hair from the air inlet grill with a small brush.
- If you have long hair or use high amounts of styling products, clean the filter regularly i.e. at least once a month.
- Wipe the body of the appliance with a soft slightly damp cloth and then dry it with a soft dry cloth.

Warning: Do not wrap the power cord around the appliance. Always unwind the power cord completely before use. Avoid wrapping or winding the power cord in order to avoid possible damage.

- Always remove the appliance plug from the socket after use and before cleaning, as well as when not in use.

CAUTION: To prevent the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or any other liquid. Keep the appliance dry at all times and away from moisture.

- Do not use sharp or abrasive cleaning agents which could harm the appliance.
- Allow the appliance to cool down completely and store it in a dry place far from the reach of children.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



The Appliance It is not appropriate for using in Bathroom



ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH
PATENT N: 948329/2007 - GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION
ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH
N: 48734/2004 FROM BULGARIAN PATENT DEPARTMENT
ORGANIZATION

ARTICLE: HAIR DRYER; **MODEL:** EK-6600

IMPORTER: Top Troniks LTD; VAT - 130985327

Bulgaria; Sofia, P. Panayotov 12, Store 26

t: +359 (02) 936 07 89; +359 (088) 566 70 15

E-mail: elekom.bg@abv.bg

www.elekom.bg



- **ION TECHNOLOGY**
- **ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ : 2**
- **ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ : 2**
- **ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΗΣ ΑΕΡΑ**
- **ΦΥΣΟΥΝΑ**
- **ΡΥΘΜΙΣΗ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ**
- **ΘΗΛΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ**
- **ΤΑΣΗ: 220V-240V/50HZ**
- **ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 2000W**

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και διατηρήστε το για περισσότερες πληροφορίες.

ΣΕΣΟΥΡ ΜΑΛΛΙΩΝ - IONIC ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-6600



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σε άλλο πρόσωπο θα πρέπει, παράλληλα, να του προμηθεύσετε και τις οδηγίες χρήσης.
- Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη χρήση της συσκευής.
- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες, κρατήστε τις σε ασφαλή χώρο και περάστε τις σε οποιονδήποτε μελλοντικό κάτοχο της συσκευής. Οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης δίνονται πάντοτε με σκοπό την προσωπική σας ασφάλεια!
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε εάν η τάση που υποδεικνύεται στην ετικέτα της συσκευής, συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για το στέγνωμα και χτένισμα των μαλλιών σας.
- Η συσκευή δε διατίθεται για επαγγελματική χρήση.
- Πριν τη χρήση ελέγξτε ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη και αν δεν τους έχουν δοθεί ακριβείς οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για παιχνίδι. Για την αποφυγή κινδύνου ασφυξίας, τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν παιχνίδι.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή κινδύνου ασφυξίας, φυλάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά!
- Ελέγχετε το καλώδιο του ρεύματος συχνά για τυχόν φθορές. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο ή η πρίζα κατεστραμμένη, εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, εάν η συσκευή έχει πέσει κάτω ή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη συσκευή για την ενδεδειγμένη ή προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή με τον διακόπτη λειτουργίας /επιλογής ταχύτητας στη θέση «0», πριν βάλετε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή εκτός της προσοχής σας ενώ βρίσκεται συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε μαλακά μαξιλάρια ή κουβέρτες, κατά τη διάρκεια της χρήσης, όπου ο αεραγωγός και το στόμιο αέρα μπορεί να μπλοκάρουν.
- Μην σκεπάζετε τον αεραγωγό ή το στόμιο εκπομπής αέρα της συσκευής κατά τη διάρκεια της χρήσης. Διατηρείτε τον αεραγωγό και το στόμιο αέρα πάντα καθαρά χωρίς σκόνες, τρίχες κτλ.
- Ποτέ μην λειτουργείτε τη συσκευή ενώ κοιμόσαστε.
- Μην βάζετε οποιοδήποτε αντικείμενο στον αεραγωγό και το στόμιο εκπομπής αέρα της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά πέρα από αυτά τα οποία διατίθενται από τον προμηθευτή για το συγκεκριμένο προϊόν.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας βρίσκονται μακριά από τον αεραγωγό που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Μην ακουμπάτε τον αεραγωγό της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
- Για να αποφύγετε καταστροφή της τρίχας, το στόμιο παροχής του αέρα δε θα πρέπει να έρχεται πολύ κοντά στα μαλλιά κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που:

- το καλώδιο του ρεύματος έχει φθαρεί
- η συσκευή παρουσιάζει οποιαδήποτε ορατή βλάβη
- η συσκευή έχει πέσει.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά ή βρεγμένα χέρια, μέσα στη μπανιέρα ή στη ντουζίέρα ή επάνω από νιπτήρα γεμάτο με νερό. Εάν η συσκευή πέσει μέσα στο νερό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Σε καμία περίπτωση μην πλησιάζετε το νερό όταν το καλώδιο του ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή κοντά σε οποιοδήποτε σημείο μπορεί να βραχεί.
- Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει προτού την καθαρίσετε, ή εάν υπάρξει βλάβη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
- Πριν συνδέσετε την συσκευή με το ρεύμα, ξετυλίξτε όλο το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.
- Μην λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της, πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως η ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού, ή ζεστό φούρνο), σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας και σε σημεία που μπορεί να βρέχεται.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται σε γωνίες τραπεζιών ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. • Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου χορηγείται οξυγόνο ή σε χώρους όπου γίνεται χρήση εύφλεκτων υλικών (λακ μαλλιών κτλ).
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καμία επιφάνεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Πάντα κρατάτε την καλά. Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν την ακουμπήσετε σε οποιαδήποτε επιφάνεια, έστω και για λίγο.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο στον χρήστη και φθορά στην συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου με αυτή τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μετατροπέα τάσης.

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Επιλογέας θερμοκρασίας
2. Διακόπτης λειτουργίας / επιλογής ταχύτητας
3. Πλήκτρο κρού αέρα
4. Αεραγωγός εξόδου
5. Αεραγωγός εισόδου
6. Δακτύλιος κρεμάσματος
7. Στόμιο



ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ - IONIC ΜΟΝΤΕΛΟ: EK-6600



ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ενεργοποίηση της συσκευής

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση «0» πριν συνδέσετε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα.

- Βάλτε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα. Επιλογή ταχύτητας / θερμοκρασίας

- Επιλέξτε τη θέση κρύου αέρα για καλύτερη προστασία των μαλλιών σας.

- Το σεσουάρ διαθέτει διακόπτη λειτουργίας / επιλογής ταχύτητας / θερμοκρασίας με τις παρακάτω ενδείξεις:

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

0- Παύση λειτουργίας

I- Παρέχει την κατάλληλη θερμοκρασία στεγνώματος και προστατεύει τα μαλλιά από την υπερθέρμανση.

II- Γρήγορο στέγνωμα πολύ βρεγμένων μαλλιών

ΡΟΗ ΑΕΡΑ

0-Παύση λειτουργίας

I-Απαλή ροή αέρα και γρήγορο στέγνωμα

II-Δυνατή ροή αέρα και γρήγορο στέγνωμα

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Μετά τη χρήση, γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση «0» για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Προσοχή: Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή και βγάξετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα γυρίζετε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση «0», βγάξετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει καλά πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.

- Διατηρείτε το κυρίως σώμα της συσκευής, το συγκεντρωτή και τους αεραγωγούς πάντα καθαρούς. Προστατεύετε τη συσκευή από τη σκόνη, τη βρωμιά και τα χνούδια, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.

- Αφαιρείτε κατά καιρούς τη σκόνη και τις τρίχες από τον αεραγωγό εισόδου με μία μικρή βούρτσα.

- Σε περίπτωση που έχετε μακριά μαλλιά ή χρησιμοποιείτε μεγάλες ποσότητες προϊόντων styling, καθαρίζετε το φίλτρο συχνά (τουλάχιστον μία φορά το μήνα).

- Καθαρίστε το κυρίως σώμα της συσκευής με ένα νωπό μαλακό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε καλά με ένα στεγνό πανί.

Σημείωση: Μην τυλίγετε το καλώδιο του ρεύματος γύρω από τη συσκευή. Σε περίπτωση που το καλώδιο διπλώσει σε κάποιο σημείο, ξεδιπλώστε το τελείως πριν τη χρήση. Αποφεύγετε να τυλίγετε ή να στρεβλώνετε το καλώδιο του ρεύματος για την αποφυγή τυχόν βλάβης.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και τραυματισμό ανθρώπων. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξειδικευμένο σημείο για ανακύκλωση.



Το ELEKOM είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα για τη Βουλγαρία με αρ. 48734 / 02.09.2004, από το Βουλγάρικο Γραφείο πατέντων
Το ELEKOM είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα για την Ευρώπη με αρ. 948329 / 2007- Γενεύη του Παγκόσμιου
Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Προϊόν: Επαγγελματικό σεσουάρ, Μοντέλο: EK-6600
Εισαγωγέας: Top Tronix Ltd. ; UIC αρ. 130985327
Βουλγαρία, Σοφία, οδός «Π. Παναγιότοφ» αρ.12, Αποθήκη 26
Για τις επαφές: τηλ. +359 936 07 89; +359 936 00 54
e-mail: elekom.bg@abv.bg, www.elekom.bg