



ELEKOM®

www.elekom.bg

EK-031N

мини миксер за фране



15W



ELEKOM®

www.elekom.bg

EK-031N

мини миксер за кафе

BG

РАБОТА С УРЕДА

1. Уверете се, че напрежението посочено на опаковката съответства на електрическата енергия в страната ви. 230/50-60Hz/30W.
2. За да се предпазите от руска от токов удар, не потапяйте задвижващия блок във вода или друга течност.
3. Не сваляйте корпуса на мотора.
4. Изключете щепсела от контакта, когато уредът не се използва.
5. Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.
6. Не поставяйте бъркалката под течаща вода за да я почистите. Поставете бъркалката в чаша с вода и избършете с кърпа.
7. Само за домашна употреба.

КАК ДА СМЕСИТЕ КАФЕТО

1. Сложете съставките на кафето в чаша.
2. Включете уреда.
3. Поставете бъркалката в чашата натиснете и задръжте бутона ON / OFF на гръбката за няколко секунди. Кафето се смесва.
4. Не вадете бъркалката от чашата, докато тя все още се върти. Изчакайте бъркалката да спре напълно, преди да я извадите.

ПОЧИСТВАНЕ

1. Не поставяйте бъркалката под течаща вода за да я почистите.
2. Поставете бъркалката в чаша с вода, и почистете с кърпа.

EN

OPERATION AND CARE

1. Ensure that the voltage set on the machine corresponds to the electricity supply in your country. 230/50-60Hz/30W.
2. To protect yourself against the risk of electrical shock, do not immerse the motor unit in water or the other liquid.
3. Do not remove motor housing, there are no user serviceable parts inside.
4. Disconnect the mains plug from the supply socket when not in use.
5. Do not operate the appliance if the cord is damaged.
6. Do not put the axis under running water for clearing. Run the axis in a cup water and wipe it clean with a cloth.
7. For home use only.

HOW TO MIX A COFFEE

1. Put the ingredients of your coffee in a cup.
2. Plug in the appliance.
3. Put the axis in the cup and press and hold the ON/OFF button on the handle for a few second. The coffee will be mixed.
4. Do not take out the appliance from the cup while the axis is still turning. Wait the axis to stop completely before taking it out.

CLEANING

1. Do not put the axis under running water for cleaning.
2. Run the axis in a cup of water if clean with a cloth.

ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM BULGARIAN PATENT DEPARTMENT
ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 - GENEVA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

Article: Mini Mixer
Model: EK-031N
Manufacturer: Top Troniks LTD.
VAT № 130985327
Bulgaria; Sofia, Petko Y. Todorov Blvd.,
Bl. 4, Ent. A/ e-mail:elekom@elekom.bg

Артикул: Мини Миксер;
Модел: EK-031N
Производител: Топ Троникс ООД;
ЕИК № 130985327;
адрес: София, бул. Петко Ю. Тодоров,
Бл. 4, 8х. А/ e-mail:elekom@elekom.bg

ELEKOM Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА ЗА БЪЛГАРИЯ С №48734/02.09.2004 г. ОТ БЪЛГАРСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
ELEKOM Е РЕГИСТРИРАНА ТЪРГОВСКА МАРКА ЗА ЕВРОПА С №948329/2007 - ЖЕНЕВА НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

230V / 50-60Hz / 15W

