

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ



- СГЪВАЕМА ДРЪЖКА
- ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ
- КОНЦЕНТРАТОР
- СЛАЙД Вкл./Изкл.

- ЗАХРАНВАНЕ:
220-240V/50-60Hz
- МАКС. МОЩНОСТ:
1000W

Продуктът е с реална мощност: 1000 W, може да постигне сила на струята 3500 W индекс - Вятър. Спестяващ енергия с грижа за околната среда.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА С УРЕДА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

1. Отвор за изхоящият въздух
Концентратор
2. Основно тяло на уреда
3. Заден капак с отвори
4. Сгъваема дръжка
5. Слайд Вкл./ Изкл.



ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато използвате някакъв електроуред - особено, ако това става в присъствието на деца, основните правила за безопасност трябва винаги да бъдат спазвани, включително в тези, изброени по-долу:

- Пазете уреда от вода! Не го използвайте близо до или над вода; близо до вани, душ-кабини, басейни, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Изключвате електроуреда от контакта, преди да го почистите.
- Никога не оставяйте електроуреда на място, от където може да падне или да попадне в мивка.
- Не го потапяйте във вода или други течности. Не го оставяйте на влажни места.
- Не докосвайте електроуред, който е паднал във вода. Незабавно го изключете от контакта.
- Уредът, не трябва да се оставя без наблюдение, когато е включен в захранващата мрежа.
- Дръжте уреда извън обсега на деца! Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
- Уверете се, че напрежението на захранващата ви мрежа отговаря на посоченото върху уреда или на описаното в това ръководство.
- Никога не оставяйте електроуреда на място, от където може да падне и да се повреди.
- Използвайте този електроуряд само според предназначението му, като спазвате точно инструкцията. Не използвайте приспособления и приставки, които не са препоръчани или предоставени от производителя.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или с недостатъчен опит и обучение, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабел.
- Ако, захранващия кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от вносителя, негов сервизен представител или лице с необходимата квалификация, за да се избегне опасност. Не разглеждайте уреда.
- Пазете захранващия кабел от допир с горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не огъвайте и не увивайте захранващия кабел около електроуреда.
- Никога не удължавайте захранващия кабел на уреда.
- Не оставяйте без надзор, когато уредът се използва от, върху или в близост до деца или инвалиди.

- Използвайте уреда само за целта, описана в тази инструкция. Не използвайте приставки, които не се препоръчват от производителя.
 - Не използвайте уреда, ако чувствате сънливост.
 - Никога не пускайте и не пыхайте предмети в отворите на уреда, тъй като това действие може да доведе до поражение от електрически ток.
 - Някои части на уреда може да се нагряват, по време на работа. Не позволявайте на горещите повърхности да се докосват до кожата. Използвайте дръжките и бутоните.
 - Не използвайте уреда на открито или на места, където са използвани аерозолни продукти (спрейове). Не работете с уреда на места с насилена кислородна атмосфера.
 - Този уред е предназначен за домашна употреба. Не го използвайте с друга цел.
 - Не ползвайте уреда, ако някоя от частите му е повредена по някакъв начин.
- Проверявайте уреда винаги преди да започнете да го ползвате, за да сте сигурни, че всичко с него е наред.
- Не подменяйте компонентите на този уред, за да не се излагате на излишен рисков.
 - Този уред не съдържа части, които могат да бъдат заменяни или поставяни в друг подобен.
 - Когато е включен никога не го оставяйте върху покривки, килими, одеяла и други подобни горими материали.
 - Когато използвате сешоара винаги проверявайте, дали входните и изходни отвори за въздух са чисти.
 - Сешоарът, е с вградена защита срещу прегреване. Когато се блокира някой от отворите за въздух уредът спира автоматично. След като изстине, се включва отново автоматично.
 - Изключвайте сешоара от бутона, когато се налага да прекъснете сушенето на косата си за известно време и изключвайте от контакта когато сте приключили сушенето.
 - Съхранявайте уреда на места, недостъпни за децата.
 - Не пипайте електроуреда с влажни ръце.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

- При първоначалното използване на уреда, може да се отдели малко дим и да се усети миризма на изгоряло. Това е нормално за нови електроуреди, и ще изчезне след известна работа на уреда.
 - След като сте измели косата си първо я подсушете добре с кърпа и след това използвайте сешоара.
 - Уверете се, че бутона за контрол на струята е в положение „0“.
- Включете щепсела в контакта.
- Включете уреда

БУТОН ЗА ИЗБОР НА РЕЖИМ:

- позиция „0“ : уреда е изключен
- позиция „I“ : сила въздушна струя

Този уред е:

- Високоскоростен Сешоар - притежава сила въздушна струя 3500 W индекс вятър
- Формулa с гръжка за косата със силен поток на струята
- Дълготраен бляск след сушене
- Изключете сешоара и извадете щепсела от контакта, след като сте свършили работа с него. Оставете го да се охлади напълно, преди да го приберете.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Не потапяйте уреда във вода. Пазете го далеч от съдове с вода, душове и други. Не позволявайте вода или друга течност да проникне в тялото на уреда.

- Ако възникне необходимост от почистване, изключете уреда, оставете го да изстине напълно.
- Винаги почиствайте уреда, когато е изключен от контакта, никога когато е включен в контакта.
- Пазете сешоара от прах и мазнини. Редовно почиствайте от прах и косми предпазните мрежи и отворите за въздух, като използвате малка четка.
- Тялото на уреда може да го почистите, като го избръшете с мека и суха кърпа.
- Ако се налага, може леко да навлажните кърпата.
- Не почиствайте отвътре или отвън с никакви абразивни препарати или метална гъба, тъй като ще повредите частите му.
- Преди работа с уреда, всички части на уреда трябва да са сухи.

СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА

- Ако, възникне каквато и да е повреда, и уреда не работи нормално независимо го изключете, оставете го да изстине и го занесете в оторизиран сервизен център за тестване и ремонт.
- Няма ремонтни работи, които могат да бъдат извършени от вас!
- Внимание! Не позволявайте захранващия кабел да бъде изтеглен, усукван, прегъван или притискан.
- Никога не навивайте захранващия кабел пътно около уреда. Може да бъде повреден в точката на влизане в уреда, което може да предизвика инцидент и нараняване.
- Проверявайте често кабела за повреди или нарушаване на изолационното му покритие.
- Съхранявайте уреда, на сухо място, далеч от влага.
- Пазете уреда далеч от деца. Те не трябва да си играят с него.

 Този символ означава, че продукта не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци, за да се избегне замърсяване на околната среда и нараняване на хора. Отнесете уреда в специализиран пункт за рециклиране на електроуреди.

 Този уред не е подходящ за използване в бани или душ кабини.

Всички уреди с марка ЕЛЕКОМ отговарят на БДС!

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за България с №48734 / 02.09.2004 г. от Българското патентно ведомство.

ЕЛЕКОМ е регистрирана търговска марка за Европа с №948329 / 2007- Женева на Световната организация за интелектуална собственост.



Артикул: Сешоар;
Модел: ЕК-9825

Производител: Топ Троникс ООД, София,
бул. „Петко Ю. Тодоров“ 4, вх. А, пл. 1

За контакти: моб.: (088) 566 70 15

e-mail: elekom@elekom.bg,
www.elekom.bg

INSTRUCTION MANUAL



FOLDABLE HANDLE
CONCENTRATOR
ON/ OFF SLIDE
OVERHEAT PROTECTION
MINIMUM WEIGHT

AC: 220-240V / 50-60HZ

- MAXIMUM POWER 1000W
Product after treatment technology
actual power 1000 W, could achieve similar products marked 3500 W wind index.
More energy efficient and more environmentally friendly.

BEFORE USE THIS PRODUCT, PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTION CAREFULLY!

The appliance may only be operated on an electricity supply which corresponds to the voltage and type of current specified on the housing (rating plate).

CAUTION:

1. Never use your hairdryer in the bath, under a shower, or over a washbasin full of water.
2. If however the appliance should fall into water, pull the power plug out of the power socket immediately! In that case, never place you hand in the water ! Have your appliance checked by a qualified electrician before using it again.
3. Do not direct aerosols or water sprays into your appliance!
Ensure that your appliance dries nor get wet (water splashing, etc.) and do not use it with wet hands. If you put your appliance down whilst drying your hair, always switch it off as a precaution.
4. The air outlet grill will inevitably become hot during use.
5. Do not allow the flex to come into contact with the air outlet during use.
6. Please check the flex for damage from time to time! In the event of any necessary repair, including replacement of the mains lead, your appliance should be sent to the specialist retailer (since the use of special tools is necessary) from whom your hairdryer was acquired.
7. Children do not realize the dangers arising from improper use of electrical appliances. Children should not therefore be allowed to use a hairdryer without supervision.
8. Please read these operating instructions carefully and explain all necessary precautions to your children.
9. The air inlet and outlet openings should never be obstructed.
10. If however, the airflow is inadvertently obstructed during use ,the built-in thermal safety. Cut-off will automatically switch off the appliance. The hairdryer will switch on again automatically after cooling down for a few minutes.
11. Always unplug your appliance after use and before cleaning it!
12. The safety frill fitted in the air inlet opening prevents hair from being drawn in,
13. If the frill becomes clogged, it should be cleaned (e.g. with vacuum cleaner or brush). Otherwise the airflow will be obstructed to such an extent that the thermal cut-off will be activated.
14. Keep your hair away from the immediate vicinity of the air inlet opening.
15. Repairs to electrical appliance should only be performed by a qualified electrician. Improper repairs may place the user at serious risk.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Air Exit Grill - Concentrator
2. Main Body
3. Air Inlet Grill
4. Foldable Handle
5. Slide button On/ Off

Your washed hair should be normally dried i.e. by a normal hairdryer, but the hair should remain damp and moistured.

When the hair is dry; slightly dampen it with water.

Before styling, brush or comb your hair to ensure that it is not entangled. Prevent the hair from becoming too dry: this may result in frizzy hair which is hard to style.





ARTICLE: HAIR DRYER MODEL: EK-9825

Depending on your own views and ideas you can curl your hair by turning the brush in the desired direction.

WARNING- Do not use this appliance near water contained in the bath-tubs, basins or other vessels.

- When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even the hairdryer is switched off.
- For additional protection the installation of a residual current device(RCD) With a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Handling:

With the handy sliding-switch the heating and fan capacity can be matched to your individual requirements

CLEANING AND MAINTENANCE:

1. After use, pull the power cord and allow the device to cool well.
2. Use a slightly damp cloth to clean the device. Dry all parts sorgf<üllig from.
3. Use for cleaning if no Benzin or solvents.
4. Hold the Lufteinlaßsieb generally clean, clean it regularly of hair and dust.
5. Please keep the hair dryer in a dry place.
6. Keep accessories separately, when not needed.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



**ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR EUROPE WITH PATENT №948329/2007 -
GENEA FROM WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION**

**ELEKOM IS REGISTERED TRADE MARK FOR BULGARIA WITH №48734/2004 FROM BULGARIAN
PATENT DEPARTMENT ORGANIZATION**

Article: Hair Dryer; Model: EK-9825

**Manufacturer: Top Troniks LTD., Sofia,
4, Petko Y. Todorov Blvd., Ent.A, p.b.1**

**Contacts: mob.: +359 (088) 566 70 15,
e-mail: elekom@elekom.bg
www.elekom.bg**